



智能录播一体机 使用说明书 – 安全指南

承蒙您购买本产品，谨向您表示衷心的感谢。

⚠ 警 告

- 使用前请阅读本产品的使用说明书，以确保正确使用。阅读后请将本说明书存放在安全的地方以备将来参考。
- 不正确地操作本产品可能会导致人身伤害或财产损失。
- 对于任何超出本说明书中定义的正常使用范围，因错误操作而导致的任何损坏，制造商不承担责任。

通 知

- 本说明书的内容如有更改，恕不另行通知。
- 任何本说明书中可能出现的错误，制造商不承担责任。
- 未经明确的书面授权，不得复制，传播或使用本文件或内容。

关于符号

本使用说明书和产品本身使用了各种符号，以确保正确使用本产品，防止对用户和他人造成危险，并防止财产损失。

这些符号的含义如下所述。

请务必仔细阅读以下说明并充分理解内容。

⚠ 警 告 本符号用以表示如果忽略，可能会因操作不当而导致人身伤害甚至死亡的危险。

⚠ 注 意 本符号用以表示如果忽略，可能会因操作不当而导致人身伤害或是物质受损的危险。

典型符号



此符号用以表示其他警告(包括注意事项)。提供说明以阐明内容。



此符号用以表示禁止操作。内容将以插图或近似的图示清楚地显示(左侧的符号表示禁止拆卸)。



此符号用以表示强制操作。内容将以插图或近似的图示清楚地显示(左侧的符号表示电源插头应与电源插座断开)。



此符号用以表示强制措施。



此符号用以表示禁止操作。

请勿打开



三角形内的箭头闪电用以告诉用户，本产品内部可能会对人员造成电击危险。



三角形内的惊叹号用以在告诉用户，本产品的技术文件中包含重要的操作和/或维修说明。

安全须知

⚠ 警 告

如果出现问题，切勿使用本产品。

烟雾，异味，无图像，无声音，声音过大，外壳或元件或电缆损坏，液体渗入或异物...等异常情况，可能导致火灾或触电。

在这种情况下，请立即关闭电源开关，然后从电源插座上拔下电源插头。确保烟雾或异味停止后，请与经销商联系。切勿尝试自行修理，可能会导致危险。

- 电源插座应靠近本产品且易于操作。



从电源插座上拔下电源插头

特别留意儿童和宠物。

处理不当可能导致火灾，电击，伤害，灼伤或视力问题。

在有儿童和宠物的家庭中要特别小心。



请勿注入液体或异物。

液体或异物的渗透可能导致火灾或电击。在有孩子的家庭中要特别小心。

如果液体或异物进入产品，请立即关闭电源开关，从电源插座上拔下电源插头，然后与经销商联系。

- 请勿将产品放在靠近水的地方（例如浴室，长凳...等）。
- 请勿将本产品暴露在雨中或潮湿环境中。请勿将产品放在室外。
- 请勿在本产品上或周围放置花瓶，花盆，杯子，化妆品，水...等液体。
- 请勿在本产品上或周围放置金属，易燃物...等。
- 为避免异物进入，请勿将本产品与本产品的配件，电缆和连接器以外的任何物品一起放入盒子或袋子中。



不可拆卸和修改。

产品或配件的修改和 / 或拆卸可能导致火灾或电击。

- 切勿打开机壳。
- 请您的经销商协助本产品的维修与内部清洁。



不可拆卸

请勿让本产品受到任何冲击或撞击。

如果让产品受到震动和 / 或损坏，可能会导致人身伤害，继续使用可能会导致火灾或触电。

如果让产品受到震动，请立即关闭电源开关，从电源插座上拔下电源插头，然后与经销商联系



请勿将本产品放在不稳定的表面上。

如果产品掉落和 / 或破损，可能会导致人身伤害，继续使用可能会导致火灾或触电。

- 请勿将本产品放在不稳定，倾斜或震动的表面上，例如摇晃或倾斜的支架。
- 使用脚轮煞车器将本产品放在带脚轮的支架上。
- 请勿将本产品正面朝上放置。



请注意本产品的高温。

本产品可能会产生高温。它可能导致火灾或烧伤。在有孩子的地方要特别小心。

请勿使用过程中或使用后立即触摸风扇和通风口，以防止烫伤。请注意通风。

- 请在本产品和其他物品（如墙壁）之间保持 2 公分以上的空间。
- 请勿将本产品放在金属桌子或任何不耐热的地方。
- 请勿在本产品的风扇和通风口周围放置任何物品。
- 切勿堵塞风扇和通风口。
- 请勿使用物品遮盖本产品（如桌布...等）。
- 请勿将本产品放在地毯或寝具上。



(下一页继续)

安全须知(续)

⚠ 警 告

请务必使用正确的电源线和电源插座。

不正确的电源可能导致火灾或触电。

- 根据产品上的指示和安全标准，仅使用正确的电源插座。
- 必须使用本产品随附的电源线，根据电源插座来决定要使用的电源线。



请小心连接电源线。

错误的电源线连接可能导致火灾或触电。

- 请勿用沾湿的手触摸电源线。
 - 使用前请检查电源线的连接部分是否清洁(无灰尘)。使用柔软且干燥的布清洁 AC 和 DC 插头。
 - 将 AC 插头牢牢插入电源插座，并将 DC 插头牢牢插入本产品的 DC 24V 连接器。
- 避免使用松脱，不良或接触故障的插座。



请小心处理电源线和外部连接缆线。

如果继续使用损坏的电源线或缆线，可能会导致火灾或触电。请勿对电源线和缆线施加热量，压力或张力。

如果电源线或缆线损坏(芯线暴露或断裂等)，请与经销商联系。



- 请勿将本产品或重物放在电源线和缆线上。另外，请勿在电源线和缆线上放置覆盖物，盖子...等，因为这可能会导致无意中将重物放在隐藏的电源线或缆线上。
- 请勿拉动电源线和缆线。连接和断开电源线或缆线时，请用手握住插头或连接器。
- 请勿将电源线放在加热器附近。
- 避免急剧弯曲电源线。
- 请勿尝试在电源线上进行其他工作。

使用耳机时请小心音量。

长时间以高度音量使用耳机将会刺激您的耳朵，您的听觉能力可能会因此而严重受损。



(下一页继续)

安全须知(续)

⚠ 注意

请小心移动本产品。

忽视可能导致人身伤害或财产损失。

- 请勿在使用过程中移动本产品。在移动之前，请断开电源线和所有外部连接。
- 避免对本产品造成任何冲击或撞击。
- 请勿拖动本产品。
- 要移动本产品时，请使用提供的包装材料。



请不要在本产品上放置任何东西。

在本产品上放置任何物品都可能导致失去平衡或跌落，并造成人身伤害或物质损坏。
在有孩子的地方要特别小心。



请勿在本产品上附加除指定物品以外的任何物品。

忽视可能导致人身伤害或财产损失。

- 将机柜支架安装到本产品时，请务必使用本产品提供的螺丝钉，使用其他螺丝钉可能会导致故障，火灾或触电。



避免烟雾，潮湿或多尘的地方。

将本产品放置于烟雾，潮湿，多尘的地方，油烟或腐蚀性气体中可能会导致火灾或触电。

- 请勿将本产品放置在烟雾，潮湿，多尘的地方附近(例如吸烟区，厨房，沙滩...等)。
请勿将本产品放在室外。
- 请勿在本产品附近使用加湿器。



避免高温环境。

热量可能对本产品的机壳和其他部件产生不利影响。请勿将本产品和其他部件置于阳光直射或靠近加热器等高温物体的地方。



避免磁性环境。

制造商强烈建议避免让本产品本身或附近与没有屏蔽或保护的磁性接触。(磁性安全装置，或包含制造商未提供的内含磁性材料的其他配件等。)磁性物体可能会导致产品内部机械功能中断，从而影响冷却风扇的速度或造成停止，以及可能导致本产品完全关闭。



请确实拔下电源线。

- 为求安全起见，长时间不使用本产品时请断开电源线。
- 清洁本产品之前，请关闭本产品电源并拔下电源插头。忽视可能导致火灾或电击。



从电源插座上拔
下电源插头

使用耳机时请小心音量。

如果一开始使用就提高音量，可能会突然发出巨大的噪音并损坏您的耳朵。请一点点地增加音量。



(下一页继续)

安全须知 (续)

通 知

请小心维护机壳。

机壳维护不当可能会产生不良影响，如变色，油漆脱落等。

- 使用软布清洁本产品的机壳和前面板。过度污染时，可将中性洗涤剂以水稀释，沾湿并拧干软布，然后用干燥的软布擦拭。不要直接使用未稀释的洗涤剂。
- 请勿使用喷雾剂，溶剂，挥发性物质或研磨清洁剂。
- 使用化学湿纸巾之前，请务必阅读并遵守说明。
- 不要让本产品与橡胶或乙烯基长期紧密接触。

请依正确顺序开启 / 关闭电源。

为防止出现任何问题，请按照下面提到的正确顺序开启 / 关闭本产品电源。

- 在电脑或其他设备开启之后开启本产品电源。
- 在电脑或其他设备关闭之前关闭本产品电源。

请将音量设置在合适的位置以避免打扰他人。

- 建议将音量保持在较低位置以保护邻近环境。

连接笔记本电脑

连接笔记本电脑时，请设置为 RGB 外部输出（设置 CRT 显示或同时显示 LCD 和 CRT）。

有关更多信息，请阅读笔记本电脑的使用手册。