

maxell

智慧錄播站 使用說明書 – 安全指南

承蒙您購買本產品，謹向您表示衷心的感謝。

警 告

- 使用前請閱讀本產品的使用說明書，以確保正確使用。閱讀後請將本說明書存放在安全的地方以備將來參考。
- 不正確地操作本產品可能會導致人身傷害或財產損失。
- 對於任何超出本說明書中定義的正常範圍，因錯誤操作而導致的任何損壞，製造商不承擔責任。

通 知

- 本說明書的內容如有更改，恕不另行通知。
- 任何本說明書中可能出現的錯誤，製造商不承擔責任。
- 未經明確的書面授權，不得複製、傳播或使用本文件或內容。

關於符號

本產品說明書和產品本身使用了各種符號，以確保正確使用本產品，防止對用戶和他人造成危險，並防止財產損失。

這些符號的含義如下所述。

請務必仔細閱讀以下說明並充分理解內容。

 **警 告** 本符號用以表示如果忽略，可能會因操作不當而導致人身傷害甚至死亡的危險。

 **注 意** 本符號用以表示如果忽略，可能會因操作不當而導致人身傷害或是物質受損的危險。

典型符號



此符號用以表示其他警告 (包括注意事項)。提供說明以闡明內容。



此符號用以表示禁止操作。內容將以插圖或近似的圖示清楚地顯示 (左側的符號表示禁止拆卸)。



此符號用以表示強制操作。內容將以插圖或近似的圖示清楚地顯示 (左側的符號表示電源插頭應與電源插座斷開)。



此符號用以表示強制措施。



此符號用以表示禁止操作。

請勿打開

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
<p>注意 / 減少電擊危險 不要取下蓋子 (或後蓋) 內部沒有用戶可維修的部件 請由合格的維修人員進行維修服務</p>		



三角形內的箭頭閃電用以告訴用戶，本產品內部可能會對人員造成電擊危險。



三角形內的驚嘆號用以在告訴用戶，本產品的技術文件中包含重要的操作和 / 或維修說明。

安全須知

警告

如果出現問題，切勿使用本產品。

煙霧，異味，無圖像，無聲音，聲音過大，外殼或元件或電纜損壞，液體滲入或異物...等異常情況，可能導致火災或觸電。

在這種情況下，請立即關閉電源開關，然後從電源插座上拔下電源插頭。確保煙霧或異味停止後，請與經銷商聯繫。切勿嘗試自行修理，可能會導致危險。

- 電源插座應靠近本產品且易於操作。



從電源插座上拔下電源插頭

特別留意兒童和寵物。

處理不當可能導致火災，電擊，傷害，灼傷或視力問題。

在有兒童和寵物的家庭中要特別小心。



請勿注入液體或異物。

液體或異物的滲透可能導致火災或電擊。在有孩子的家庭中要特別小心。

如果液體或異物進入產品，請立即關閉電源開關，從電源插座上拔下電源插頭，然後與經銷商聯繫。

- 請勿將產品放在靠近水的地方 (例如浴室，長凳...等)。
- 請勿將本產品暴露在雨中或潮濕環境中。請勿將產品放在室外。
- 請勿在本產品上或周圍放置花瓶，花盆，杯子，化妝品，水...等液體。
- 請勿在本產品上或周圍放置金屬，易燃物...等。
- 為避免異物進入，請勿將本產品與本產品的配件，電纜和連接器以外的任何物品一起放入盒子或袋子中。



不可拆卸和修改。

產品或配件的修改和 / 或拆卸可能導致火災或電擊。

- 切勿打開機殼。
- 請您的經銷商協助本產品的維修與內部清潔。



不可拆卸

請勿讓本產品受到任何衝擊或撞擊。

如果讓產品受到震動和 / 或損壞，可能會導致人身傷害，繼續使用可能會導致火災或觸電。

如果讓產品受到震動，請立即關閉電源開關，從電源插座上拔下電源插頭，然後與經銷商聯繫



請勿將本產品放在不穩定的表面上。

如果產品掉落和 / 或破損，可能會導致人身傷害，繼續使用可能會導致火災或觸電。

- 請勿將本產品放在不穩定，傾斜或震動的表面上，例如搖晃或傾斜的支架。
- 使用腳輪煞車器將本產品放在帶腳輪的支架上。
- 請勿將本產品正面朝上放置。



請注意本產品的高溫。

本產品可能會產生高溫。它可能導致火災或燒傷。在有孩子的地方要特別小心。

請勿使用過程中或使用後立即觸摸風扇和通風口，以防止燙傷。請注意通風。

- 請在本產品和其他物品 (如牆壁) 之間保持 2 公分以上的空間。
- 請勿將本產品放在金屬桌子或任何不耐熱的地方。
- 請勿在本產品的風扇和通風口周圍放置任何物品。
- 切勿堵塞風扇和通風口。
- 請勿使用物品遮蓋本產品 (如桌布...等)。
- 請勿將本產品放在地毯或寢具上。



(下一頁繼續)

安全須知 (續)

警 告

請務必使用正確的電源線和電源插座。

不正確的電源可能導致火災或觸電。

- 根據產品上的指示和安全標準，僅使用正確的電源插座。
- 必須使用本產品隨附的電源線，根據電源插座來決定要使用的電源線。



請小心連接電源線。

錯誤的電源線連接可能導致火災或觸電。

- 請勿用沾濕的手觸摸電源線。
- 使用前請檢查電源線的連接部分是否清潔 (無灰塵)。使用柔軟且乾燥的布清潔 AC 和 DC 插頭。
- 將 AC 插頭牢牢插入電源插座，並將 DC 插頭牢牢插入本產品的 DC 24V 連接器。避免使用鬆脫，不良或接觸故障的插座。



請小心處理電源線和外部連接纜線。

如果繼續使用損壞的電源線或纜線，可能會導致火災或觸電。請勿對電源線和纜線施加熱量，壓力或張力。

如果電源線或纜線損壞 (芯線暴露或斷裂等)，請與經銷商聯繫。

- 請勿將本產品或重物放在電源線和纜線上。另外，請勿在電源線和纜線上放置覆蓋物，蓋子...等，因為這可能會導致無意中將重物放在隱藏的電源線或纜線上。
- 請勿拉動電源線和纜線。連接和斷開電源線或纜線時，請用手握住插頭或連接器。
- 請勿將電源線放在加熱器附近。
- 避免急劇彎曲電源線。
- 請勿嘗試在電源線上進行其他工作。



使用耳機時請小心音量。

長時間以高度音量使用耳機將會刺激您的耳朵，您的聽覺能力可能會因此而嚴重受損。



(下一頁繼續)

注 意

請小心移動本產品。

忽視可能導致人身傷害或物質受損。

- 請勿在使用過程中移動本產品。在移動之前，請斷開電源線和所有外部連接。
- 避免對本產品造成任何衝擊或撞擊。
- 請勿拖動本產品。
- 要移動本產品時，請使用提供的包裝材料。



請不要在本產品上放置任何東西。

在本產品上放置任何物品都可能導致失去平衡或跌落，並造成人身傷害或財產損失。在有孩子的地方要特別小心。



請勿在本產品上附加除指定物品以外的任何物品。

忽視可能導致人身傷害或財產損失。

- 將機櫃支架安裝到本產品時，請務必使用本產品提供的螺絲釘，使用其他螺絲釘可能會導致故障、火災或觸電。



避免煙霧、潮濕或多塵的地方。

將本產品放置於煙霧、潮濕、多塵的地方，油煙或腐蝕性氣體中可能會導致火災或觸電。

- 請勿將本產品放置在煙霧、潮濕、多塵的地方附近 (例如吸煙區、廚房、沙灘... 等)。請勿將本產品放在室外。
- 請勿在本產品附近使用加濕器。



避免高溫環境。

熱量可能對本產品的機殼和其他部件產生不利影響。請勿將本產品和其他部件置於陽光直射或靠近加熱器等高溫物體的地方。



避免磁性環境。

製造商強烈建議避免讓本產品本身或附近與沒有屏蔽或保護的磁性接觸。(磁性安全裝置，或包含製造商未提供的內含磁性材料的其他配件等。) 磁性物體可能會導致產品內部機械功能中斷，從而影響冷卻風扇的速度或造成停止，以及可能導致本產品完全關閉。



請確實拔下電源線。

- 為求安全起見，長時間不使用本產品時請斷開電源線。
- 清潔本產品之前，請關閉本產品電源並拔下電源插頭。忽視可能導致火災或電擊。



從電源插座上拔下電源插頭

使用耳機時請小心音量。

如果一開始使用就提高音量，可能會突然發出巨大的噪音並損壞您的耳朵。請一點一點地增加音量。



(下一頁繼續)

通 知

請小心維護機殼。

機殼維護不當可能會產生不良影響，如變色、油漆脫落等。

- 使用軟布清潔本產品的機殼和前面板。過度污染時，可將中性洗滌劑以水稀釋，沾濕並擰乾軟布，然後用乾燥的軟布擦拭。不要直接使用未稀釋的洗滌劑。
- 請勿使用噴霧劑、溶劑、揮發性物質或研磨清潔劑。
- 使用化學濕紙巾之前，請務必閱讀並遵守說明。
- 不要讓本產品與橡膠或乙烯基長期緊密接觸。

請依正確順序開啟 / 關閉電源。

為防止出現任何問題，請按照下面提到的正確順序開啟 / 關閉本產品電源。

- 在電腦或其他設備開啟之後開啟本產品電源。
- 在電腦或其他設備關閉之前關閉本產品電源。

請將音量設置在合適的位置以避免打擾他人。

- 建議將音量保持在較低位置以保護鄰近環境。

連接筆記型電腦

連接筆記型電腦時，請設置為 RGB 外部輸出 (設置 CRT 顯示或同時顯示 LCD 和 CRT)。

有關更多信息，請閱讀筆記型電腦的使用手冊。