ライススキャンご利用マニュアル <初期設定の手順>



iOS用

	<u>アプリケーションの起動</u>	 1
2	初期設定	
	<u> サーバー認証設定</u>	 2-1
	<u>デバイス接続</u>	 2-2
	<u>測定回数設定</u>	 2-3
3	<u>ほ場情報設定</u>	
	<u>準備</u>	 3-1
	<u>ほ場登録</u>	 3-2
	<u>SPAD換算值表示</u>	 3-3
4	<u>その他設定</u>	
	<u>サーバー同期</u>	 4-1





1. 端末画面上のアイコン



- 2. "位置情報の取得"に関しての許可を求めます。《許可》をタップします。
- 3. "警告"を表示します。«OK»をタップします。
- 4. メイン画面に切り替わります。





メイン画面

19:32

©All Rights Reserved, Copyright 2018 Maxell, Ltd.

Carrier

2-1 初期設定(サーバー認証)

行います。

Carrier ()

ライススキャン

メイン画面

測定ほ場選択

区画選択

栽培品種

その他

コメント

不明

電池状態:

3.



1. 「ライススキャン」のご利用の前に、サーバー認証を Carrier ŝ 19:32 (お願い):デバイスの電源はOFFにします。 ライススキャン ñ また、携帯端末はインターネットに繋がる環境にします。 端末設定 2. [設定ボタン] – 「端末設定」で端末設定画面を表示します。 測定回数 10 〔認証設定〕内の〔詳細設定〕をタップします。 自動同期 ④ ✓ ⑥ ¥ 100% ■ 19:32 Carrier -19:32 ④ ♥ ♥ ¥ 100% ■ 葉位置不良チェック 計測値読み上げ \mathcal{C} 葉色値 ライススキャン Ä デバイス自動OFF時間(分) 作業ほ場選択 絞り込み 5分 デフォルトのほ場(作物用) 認証設定 ほ場・区画管理 マップ位置A サーバアドレス servicers.maxell.co.jp デバイスID 端末設定 パスワード ● バージョン情報 とりあえず測定用のほ場 詳細設定 3 デバイス設定 デバイス名 ٽ**ي** [詳細設定] ボタンを デバイスS/N タップします デバイスキー 詳細設定 2 [端末設定] ボタンを [設定ボタン] をタップ 設定メニュー画面へ 登録 タップします します ©All Rights Reserved



maxell Within, the Future

目次にもどる







2-2 初期設定 (デバイス接続)







1. 設定メニュー → 端末設定から測定回数を選択します。 最後に登録された回数を記録します



測定回数を設定します。 初期値は<mark>10</mark>です





1. 設定メニュー → ほ場・区画管理をタップし、ほ場・区画管理画面にします。





2. ほ場の登録をします。 (入力必須はほ場名、栽培品種です)

ani camer 🜩					
				項目(※必須)	設定内容
ライススキャン ほ場名		00 A	_	ほ場名(※)	ほ場の名称を入力します。最大文字数は30文字です。 次の文字は使用できません。¥/:*?"<> ,_
ま場種別 ?ップ位置 l ?ップ位置 2	o	個人用圃場		ほ場種別	共用圃場と個人用圃場の選択ができます。 共用圃場を選択した場合、同じ契約者ID内で登録したほ場名が共有できます。
マップ位置3	0				個人用圃場を選択した場合は、登録したテハイスIDでのみ使用できます。
ップ位置4 :所	•			マップ位置1~4	ほ場のGPS位置を登録します。[○]をタップすると、その位置での携帯端末のGPS 録します。または、地図アプリなどからGPS情報を取得し、入力します。 GPS情報を登録することで、ほ場絞り込み機能が利用できます。
ī積 战培品種		歩	ΚL	住所、面積	ほ場の住所、面積を入力します。面積の単位は 歩、畝、反、町、 た、 なから選択
1別 名柄 その他銘柄	その他 その他		┠─╌	栽培品種(※) 種別、銘柄	ほ場で栽培する作物の種別(水稲、果物など)を選択します。銘柄は種別の下は れた品種や種類を選択します。銘柄に設定したい品種や種類がない場合、その他 ると、その他銘柄に文字入力をします。(最大20文字)
『あたり株数 ぬ算値を使用し	っない			「坪当たり株数	数値を入力します(主に水稲用で利用)。
コメント 1				換算値を使用し ない	SPAD換算値の表示を選択します。 換算値を使用しない場合は、SPAD換算値は表示しません。選択したSPAD換算 わせて、SPAD換算値を計算、表示します。
マップ位…	•		╎╎╟└──		コメントを入力します。メイン画面でほ場を選択した場合、コメント欄に表示します。
マップ位…				1(区画数)	登録したほ場内で最大10か所設定できます。
マップ位… マップ位置E				マップ位置A~J	[マップ位置A(~J)] をタップすることで、区画名称が変更できます。 (40文字以) ¥/:*?"<> ,_の文字は使用不可です。
マップ位置F マップ位…					[○]をクッノ9ると、その位直での携帯端木のGPS情報を登録しま9。または、地図 どからGPS情報を取得し、入力します。 GPS情報を登録することで、ほ場絞り込み機能が利用できます。
マップ位…				ほ場、区画管理	ほ場、区画管理メニューにもどります。登録または編集中のデータは破棄されます。
マップ位置J			ЦΓ	画面へ	
			╞╾╾┛┍	— 保存	登録したほ場を保存します。保存データは「端末データ送信」に登録されます。

3-3 ほ場追加・編集 (SPAD換算値表示)



- 1. SPAD換算値の表示を行います。コシヒカリ(標準)*1が初期で登録しています。
- 2. ほ場登録のSPAD換算を設定するとRS値と同時にSPAD換算値が表示されます。
- 3. SPAD換算式の追加登録は可能です。弊社で登録を行いますのでご相談ください。
- (注 *1:過去のデータを基に作成しております。数値を保証するものではありません。)







1. サーバー上のシステムデータ(ほ場、RS値計算式、SPAD換算計算式など)と端末側のデータと同期を行います。 なお、インターネットに繋がった環境でのみ動作します。(携帯端末のWi-FiをOFFにして、キャリアのモバイル通信を利 用する、または、携帯端末のWi-Fi設定をデバイスS/Nから他のWi-Fiアクセスポイントに変更します。)



電池状態: ■■□