# maxell

## 取扱説明書 (お客様向け) (設定会社様向け)

計測ユニット

### 型番:HML-CTS01-L03

保証書付



このたびは計測ユニット HML-CTS01-L03をお買い求めいただき、ありがとうございました。

設定会社様へ	<ul> <li>● この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。</li> <li>● 設定内容は必ず設定確認表(据付説明書添付)に記入してください。</li> </ul>
お客様へ	<ul> <li>この取扱説明書に記載の「安全上のご注意」(P.4~7)をお読みください。</li> <li>本装置の取り扱いは、この取扱説明書をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。</li> <li>この取扱い説明書は大切に保管してください。</li> </ul>

## 付属品を確認する

付属品は設置時に使用されています。詳しくは据付説明書をご覧ください。 欠品などお気づきの点がございましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。



この他に、補足資料やご案内資料が同梱されている場合があります。

### オプション品



付属品を確認する	1
ご使用の前に	3
この取扱説明書について	3
安 <u>全上</u> のご注意~必ずお読みください	4
ご使用上の注意点	8
ーー	8
1. はじめに	9
1.1 特徴	9
19 高裕祥 元 名	10
2. 外形寸法、各部の説明	11
2.1 外形寸法図	11
2.2 各部の説明	12
2.3 ランプ表示	13
2.4 リセットスイッチ動作の説明	14
3. 機器設定	14
3.1 設定の流れ	15
3.2 準備	16
3.2.1 設定用パソコンの準備	16
3.2.2 設定情報の記録	16
3.2.3 設定用ハソコンをDHCP設定にする	
3.2.4 七内LANへの按続	
3.3 本装置の設定	20
3.3.1 本装置に接続する	20
3.3.2 設定画面にログインする	20
3.3.3 今1今17報	
3.3.4 計測小一下ナヤノイル設定 995 パルフポートチェンブル設宁	
3.3.5 ハルスホートテャンネル設定	24 26
0.0.0 ネットン ノ設定	20
3.4 回起アプドレス環境との設定力広	
3.4.1 計測ユーットのアナトレスの決定	
0.キ.C 訂成ユーンドツネッドンーン設た	
3.5 ノァームリエアの史和	31
4. 仕様	32
5. こんなときは	33
6. 保証とアフターサービス	34

### 目 次

## ご使用の前に

### この取扱説明書について

#### 取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書の内容につきましては、細心の注意を払っておりますが、万一ご不明な点、誤り、記 載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。 また無断転載は固くお断りします。
- ●本製品およびこの取扱説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- 「本装置」とは「計測ユニット」のことを表します。

#### 免責事項(保証内容については保証書をご参照ください)

- 火災、地震、第三者 ※1 による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常 な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一 切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の取り付け、使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任 を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 記録内容の損失等による直接的、間接的損害について、当社は一切責任を負いません。
- ●本装置は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および 高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御シ ステムに本装置を使用し、本装置の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切 責任を負いません。
- 本装置の故障に起因する二次的な損害(期待した利益の喪失、精神的な損害など)の補償については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。
- ※1 ご購入者または、ご購入者から指定されたご使用者以外の方

## 安全上のご注意~必ずお読みください

本装置および取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しく お使いいただくために、重要な内容を記載しています。 次の内容(表示・図記号)を理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■ 表示の説明

▲ 危険	「誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷※1を負うことがあり、 かつ、その度合いが高いこと」を示します。
▲ 警告	「誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷※1を負う可能性がある こと」を示します。
▲ 注意	「誤った取り扱いをすると使用者が軽傷※2を負うことが想定される、 または物的損害※3の発生が想定されること」を示します。

※1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、 および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。

※2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。

※3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

#### ■ 図記号の例

$\bigcirc$	してはいけない「禁止」内容のものです。
	「警告や注意を促す」内容のものです。
0	実行していただく「強制」内容のものです。











## ご使用上の注意点

- ●本装置は計量法に基づく計量器ではありません。 電力計測は、天候、システム環境、設置環境等により誤差を含みます。
- 本装置は精密な電子部品で製造されていますので、極端な衝撃を与えないでください。
- ●本装置に内蔵されているソフトウェアの解析(逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングなど)、コピー、転売、改造を行うことを禁止します。

### 商標について

- ※ Windows 、 Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の 国における登録商標または商標です。
- ※ Firefox は、米国 Mozilla Foundation の、米国およびその他の国における登録商標または商標 です。
- ※ Google Chrome は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- ※ ECHONET Lite は、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの商標です。
- ※ その他、会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。

## 1. はじめに

#### 1.1 特徴

本装置は、HEMS(エネルギーマネージメントシステム)などに接続して使用する、電力・水道使用量 などのエネルギー使用量の計測機器です。電力計測機能等がない既存の分電盤でも、本装置を接続する ことで主幹や分岐回路毎の消費電力量や、太陽光発電などの発電量を測定できるようになります。 また水流量計を接続することで、水使用量も測定が可能となります。 測定したデータは HEMS などで収集・集計し、電力・水道使用量などの情報を見える化します。



別売りの CT センサを 1 個使用した場合の構成例

#### ・計測回路数

電力計測 ※1	:	主幹用	100A×2回路
		分岐回路用	100A×4回路
水道センサ	:	1回路	

※1 本装置では、最大6回路の電力計測が可能ですが、付属のCTセンサは3回路分となります。 4回路以上の測定が必要な場合は、別売りオプション品の増設用CTセンサを追加でご購入ください。

#### ・接続可能台数

本装置は、同一ネットワークセグメント内への接続可能台数は1台までとなります。

下図は、本装置を使用した代表的な接続例(電力計測 6回路 + パルス発信式水流量計 1回路)です。 ※本製品に付属のCT センサは3個です。4回路以上の電力計測を行う場合はオプションの増設用CT センサの購入が必要です。



## 2. 外形寸法、各部の説明

#### 2.1 外形寸法図

■ 計測ユニット本体

(単位 : mm)

26



#### ■ CT センサ

※ケーブル長 : 1.5m

(単位 : mm)

22



#### ■ 計測ユニット本体(正面図)



(計3箇所)

	名称	説明
1	電源入力端子	計測ユニット動作用の電源入力端子です。
2	LAN 端子	LAN(ローカルエリアネットワーク)と接続するための端子 です。
3	パルス入力端子(水道)	パルス発信式水流量計を接続する端子です。
(4)	CT センサ接続端子	電力計測用の CT センサを接続する端子です。 計 6 回路の電力計測ができます。
5	リセットスイッチ	スイッチを押すことで、ハードウェアリセットやネットワ ーク設定を初期化することができます。 操作方法の詳細は P14 を参照してください。
6	LED インジケータ	状態表示用のLED ランプです。 詳細は P13 を参照してください。
7	ストリップゲージ	CT センサ接続端子およびパルス入力端子(水道)に接続する ケーブルのストリップゲージです。



#### ランプ表示一覧

	機能	表示	色	状態
1	電源	Power	緑	状態/動作の詳細は下表参照
2	エラー	Error	赤	状態/動作の詳細は下表参照
3	LAN 電源	LAN Link	緑	LAN 接続時(通電時)に点灯
4	LAN 通信	LAN Active	橙	LAN 通信時に点滅

#### 状態一覧(Power、Error)

状態	Power(緑)	Error(赤)	備考
電源オン起動中	•	•	電源オン後のソフトウェア起動中
初期化処理中	>○: ● 1 秒周期点滅	•	初期化処理、IP アドレスの取得を行う
ファームウェア更新中	>○: ● 1 秒周期点滅	•	ファームウェア更新の実施中
通常動作	€O€	•	定期的な間隔で電力とパルス値を計測する
リセット操作待ち	:○: ● 1 秒周期点滅	;○: ● 1秒周期点滅	リセットスイッチを 5 秒以上押すと、 Power、Error ランプが点滅し、「リセット操 作待ち」 状態となります。
IP 未取得含むエラー	3⊖€	>○〔● 1 秒周期点滅	計測、通信機能以外のエラーや IP アドレス未 取得が発生している場合
システムエラー	€O€	€O€	計測や通信機能にエラーが発生している場合
ランプの表示状態	:   沁 :   点灯 /	∕● 消灯	

CTCM1710A

### 2.4 リセットスイッチ動作の説明

リセットスイッチを押すことで、本装置のリセットまたはネットワーク設定の初期化をすることができま す。スイッチの操作時は、先の細い棒状のもの(ようじなど金属以外のもの)を入れて押してください。

初期化モード	内容
リセット(再起動)	本装置をリセットし、再起動します。 正常動作しない場合などに使用します。
ネットワーク初期化	IP アドレスを固定 I P アドレスにします。 ネットワーク接続に異常がある場合など、ネットワークの再設定 が必要なときに使用します。通常は使用しないでください。 固定 IP アドレス : 192.168.183.90



#### 操作方法

- リセットスイッチを5秒以上長押しし、Power ランプと Error ランプが点滅し始めたら 離します。
- ② Power ランプが緑点灯し、「リセット操作待ち」状態になります。
   ※10秒以内に次の操作がされないときは操作がキャンセルされます。
- ③ リセットスイッチを長押しし、すべてのランプが点灯するまで押し続けます。 ランプが全点灯したら、以下の手順でリセットまたはネットワーク初期化を行います。

リセット(再起動)する場合	ランプが全点灯した後、5秒以内にスイッチを離してく ださい。Power, Link, Active ランプが点灯し、本装置 がリセットされます。
ネットワーク初期化する場合	ランプが全点灯した後、5秒以上スイッチを長押しして ください。ネットワーク設定が初期化されます。



### 3. 機器設定

#### 3.1 設定の流れ



※1 ファームウェアを更新するには、弊社製 HEMS コントローラ [ES ゲートウェイ G1N-OOU] と そのネットワーク設定情報(IP アドレス)が必要となります。 ファームウェアを更新する場合は、事前に [ES ゲートウェイ G1N-OOU] の設定を完了してくだ さい。

#### 3.2.1 設定用パソコンの準備

本装置の設定作業には下記の条件を満たすパソコンとLAN ケーブルが必要となります。

#### 設定用パソコンの仕様(2016年1月現在)

- · OS : Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
- ・有線LAN ポートが装備されている
- ・TCP/IP が組み込まれている
- ・ブラウザ: Internet Explorer 11、Google Chrome、Firefox

LAN ケーブル : CAT5e 以上 ストレート

#### 3.2.2 設定情報の記録

本装置の設定内容は、別冊の据付説明書に添付されている設定確認表に必ず記入してください。

設定した内容	<b>腎を下記に記入してく</b>	ださい		
ネットワーク	7設定			
IP7F	レスを自動的に取得する	5		
次のIP	アドレスを使用する(引	F動で設定した場合 │	は以下に記入してく	.ださい)
IPア	ドレス	·	··	
サブ	ネットマスク			
デフ	ォルトゲートウェイ	· · · · · ·		
DNS#	ーバーのアドレスを自	動的に取得する		
	NSサーバーのアドレス	を使用する(手動	で設定した場合は以	下に記入してくだる
DNS	サーバー			
†測ポートラ	チャンネル設定			
	方向	L1 · L2	配線	CT向き
主幹L1	片方向 ・ 双方向	L1 · L2	100V · 200	∨ 正・逆
主幹L2	片方向 ・ 双方向	L1 · L2	100V · 200	♥ 正・逆
CT1	片方向 ・ 双方向	L1 · L2	100V · 200	♥ 正・逆
CT2	片方向 ・ 双方向	L1 · L2	100V · 200	∨ 正・逆
СТЗ	片方向 ・ 双方向	L1 · L2	100V · 200	∨ 正・逆
CT4	片方向 ・ 双方向	L1 · L2	100V · 200	∨ 正・逆
(ルスポート	- チャンネル設定			
出力単位	1	• 0.1 • 0.	01 · 0.001	• 0.0001
入力換管	0.0	0001 0.0	00001 • 7/	1-16-0
入力換算単	位 1	· 0.1 · 0.	01	
線種	34	入力・2線入力		
ファームウェ	こア更新		_	_
ダウンロー	ド先アドレス			
ダウンロー	ドタイミング	時間		

設定確認表

本装置と設定用パソコンの接続は、ルータを介して行います。 ルータの DHCP サーバー機能が「オン」の状態で設定を進めてください。

- 設定用パソコンのネットワーク設定変更方法(DHCP 設定)
   説明画面は Windows 7 の例を示します。
  - 「コンピュータの管理者」や「Administrator」、または同等の権限を持つユーザー名で設定用 パソコンにログオンしてください。
  - [スタート]-[コントロールパネル]をクリックし「コントロールパネル」ウィンドウを表示 します。
  - ③ 「表示方法:カテゴリ」で[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。



④ 「ネットワークと共有センター」画面が表示されますので、[アダプターの設定の変更]をクリックしま す。



⑤ 「ネットワーク接続の状態」画面が表示されますので、[ローカル エリア接続]をダブルクリックし、 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面を表示します。



- ⑥ [インターネット プロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)]をクリックします。
- ⑦ [プロパティ]をクリックし、次頁「インターネット プロトコルバージョン4(TCP/IPv4) のプロパティ」画面を表示します。

🔋 ローカル エリア接続のプロパティ 🗙	
ネットワーク 共有	
接続の方法	
Realtek PCIe FE Family Controller	
構成(C) この接続は次の項目を使用します(O):	
✓ ■ Microsoft ネットワーク用クライアント	
✓ ■ Virtual PC ネットワーク ノイルター トライハー     ✓ ■ QoS パケット スケジューラ	
図 ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有	
□ <u>→ 12% ポット 20 LD ル ハー29 20 (10 P) IP(0)</u> ✓ ↓ インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)	6
インストール(N) 削除(U) プロパティ(R)	-7
説明 伝送判論プロトコル / (^) タークット プロトコル、相互接続されたさきざきな	
ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク ブロトコ	
  のK キャンセル	

- ⑧ [次の IP アドレスを自動的に取得する(0)]を選択します。
- ⑨ [DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)]を選択します。
- ⑩ [OK]をクリックします。「ローカル エリア接続のプロパティ」画面に戻りますので、[閉じる]をクリックします。



1) [X] をクリックし、「ネットワーク接続」画面を閉じます。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
整理 ▼ このネットワーク デバイスを無効にする この接続を診断する »	8 - 1 0
Bluetooth デットワーク提続 単統されていません Bluetooth デバイス (パーツナ	<b>ワイヤレス ネットワーク接続</b> 通続されていません Ralink RT3290 802.11bgn Wi

設定用パソコンを宅内 LAN 環境に接続するため、有線 LAN ケーブルでブロードバンドルータ等と接続し、 電源をオンにしてください。

- ※ 設定パソコンを接続する前に、計測ユニットの電源を入れてください。
- ※ ブロードバンドルータ等は DHCP サーバー機能が「オン」の状態でご使用ください。
- ※ 事前に宅内 LAN 環境に接続する可能性がある機器は全て接続した状態にしてください。



#### 3.3 本装置の設定

#### 3.3.1 本装置に接続する

(1) パソコンのウェブブラウザを起動し、アドレス欄に http://hml-ctsO1/ を入力して本装置のログイン 画面を表示します。

※アドレス欄に、本装置のIPアドレスを入力してもログイン画面を表示することができます。



(2) 以下のログイン画面が表示されれば、本装置との接続は完了です。

HML-CTS01 計測ユニット
ユーザー バスワード OK
ログイン画面

#### 3.3.2 設定画面にログインする

本装置の設定をおこなうには、ユーザーID とパスワードによるログインが必要となります。 以下の手順でログインしてください。

(1) ログイン画面で、ユーザーID とパスワードを入力し[OK]ボタンを押します。

HML-CTS01 計》	則ユニット
ューザー maintainer バスワード	
ОК	ſm
	<u>d</u>

ユーザーID とパスワード

ユーザーID	maintainer
パスワード	mainte

※全角/半角および大文字/小文字は区別されます。半角小文字で入力してください。

(2) 正常にログインできるとメインメニュー画面が表示されます。



#### <u>メインメニュー画面</u>

※設定メニューには"シリアル通信設定"の項目がありますが、設定の必要はありませんので初期設定 のままご使用ください。 本体情報メニューでは、本装置の固有情報などの確認ができます。

(1) メインメニューの「本体情報」をクリックします。



(2)本体情報メニューでは、本装置の固有情報などが表示されます。

HML-CTS01 計測ユニット 本体情報					
ファームウェア Ver * * MACアドレス **-**-**-**					
ECHONET Lite					
メーカーコード	000000				
事業場コード	000000				
商品コード	20000000100				
製造番号	FTFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF				
製造年月日	2015/9/10				
本体は現在 207V で動作してい	ます 戻る				

表示例

項目		言羊紙田		
ファームウェア		現在のファームウェアのバージョンが表示されます。		
MACアドレス		本装置のMAC アドレスが表示されます。		
	メーカーコード			
Echonet Lite プロパティ	事業場コード			
	商品コード	本装置の製造情報などが表示されます。		
	製造番号			
	製造年月日			
	電源電圧	本装置の電源入力電圧が表示されます。		

(3) [戻る] ボタンを押すと、メインメニューに戻ります。

電力計測を行う計測ポートチャンネルの設定をおこないます。

(1) メインメニューの「ポートチャンネル設定」をクリックします。



(2) 設定したい計測ポートを選択し、[設定] ボタンを押してください。

ポート CH割付 クラス種別 方向 L1・L2 配線 CT向き 主幹(11) 主幹 公開般メータリング 双方向 L1 200V 正 [100+1]
主幹T 1 主幹 - 公霊般メータリング 双方向 I 1 200V 正 - □
主幹L2 主幹 分電盤メータリング 双方向 L2 200V 正 設定
CT1 1 分電盤メータリング 片方向 L1 100V 正 設定
CT2 2 分電盤メータリング 片方向 L2 100V 正 設定
CT3 3 分電盤メータリング 片方向 L1 100V 正 設定
CT4 4 分電盤メータリング 片方向 L2 100V 正 設定
戻る

設定例

(3) 選択したポートについて設定をおこなってください。 [更新] ボタンを押すと、設定内容が反映されます。

HML	-CTS01 計測ユニット 計測ポートチャンネル設定
ポート	主幹L1
<b>CH</b> 割付	分電盤大ゼンサ:主幹
クラス種別	分電盤メータリング
「「「「」」	○片方向 ●双方方向
L1-L2	◉L1 OL2 向
配線	○ 100V
CT向き	●正○逆
更新戻	3

設定例(主幹 L1の設定の場合)

(4) 設定完了後、[戻る] ボタンを押すと、メインメニューに戻ります。

#### 設定項目詳細

項目	言羊細
ポート	現在選択されているポート番号が表示されます。
CH割付	ECHONET Liteの割付チャンネルが表示されます。
クラス種別	ECHONET Liteのクラス種別が表示されます。
方向	片方向(順潮流)、双方向(順・逆潮流)から選択してください。
L1·L2	CT センサを接続している電源の相に合わせて、L1、L2から選択してください。
配線	CT センサを接続している回路の電圧値に合わせて、100V、200V から選択 してください。
CT 向き	正方向、逆方向から選択してください。

設定例

主幹

CT 接続先	方向	L1/L2	配線	CT 向き
100V 単相二線 主幹 L1 ※1	双方向	L1	100V	正方向
200V 単相三線 主幹 L1 ※1	双方向	L1	200V	正方向
200V 単相三線 主幹 L2	双方向	L2	200V	正方向

※1 主幹L1は必ず設定してください。

分岐回路

CT センサの設置状態に合わせ	て、下表のとおり設定してください。
推奨の設置方法でない場合は、	電力計測値は概算値となります。

CT センサ設置状態		設定				産産の	
接続先	ポート	CT センサ 設置相	方向	L1 · L2	配線	CT 向き	設置方法
		1 1		L1 ·	200V	正	0
	$\cap T$ 1				100V	ΤĒ	0
	5			12	200V	正	×
					100V	ΤĒ	×
		11		11	200V	Ē	×
	CT5			<u> </u>	100V	Ē	×
	011	L2		L2	200V	<u> </u>	0
または			片方向		100V		0
200V		L1		L1	200V		0
負荷機器	СТЗ				1000		0
		L2		L2	2007		X
					1000		X
	CT4	L1		L1	2000		× ×
				L2	2001	 	× (
		L2			1001	표	0
	CT 1			L1	2001	 正	0
		L1			100V	 	0
				L2	200V	 逆	×
		L2			100V	 逆	×
	CT2			Ll	200V	逆	×
		LI			100V	逆	×
発電機器など		1.0		L2	200V	Ē	0
逆潮流がある		LZ	初去向		100V	ΤĒ	0
分岐回路		1 1	双刀凹		200V	ΤĒ	0
	ОТО				100V	Ē	0
	010	1.2		10	200V	逆	×
					100V	逆	×
		11	11	Ll	200V	逆	×
	CT4	<u> </u>			100V	逆	×
	014	L2		L2	200V	<u>正</u>	0
					100V		$\bigcirc$

○:推奨 ×:非推奨

パルス発信式水流量計を使用して水使用量の計測を行う場合は、パルスポートチャンネルの設定が必要となります。

(1) メインメニューの「パルスポートチャンネル設定」をクリックします。



(2) [設定] ボタンを押してください。



(3) 接続されているパルス発信式水流量計の仕様に合わせて設定をしてください。 [更新] ボタンを押すと、設定内容が反映されます。

HML-0	CTS01 計測ユニット パルスポートチャンネル設定
ポート	水道
<b>CH</b> 割付	CH1
クラス種別	水流量メータ
出力単位	0.0001 🗸
入力換算	1
入力換算単位	
線種	○3線入力 ●2線入力
更新反る	

設定例

(4) 設定完了後、[戻る]ボタンを押すと、メインメニューに戻ります。

設定項目詳細

項目	言 新	
ポート	ポート名が表示されます。	
CH割付	ECHONET Lite の割付チャンネルが表示されます。	
クラス種別	ECHONET Lite のクラス種別が表示されます。	
出力単位	水使用量の出力値範囲を設定します。 水使用量出力値の単位は(m <sup>3</sup> )となり、9 桁の数値で出力されます。 HEMS コントローラおよび水流量計の仕様に合わせて、以下より選択ください。 "1、0.1、0.01、0.001、0.0001、0.00001、0.000001、ポートなし" 例) 設定値 出力範囲 "1" : 0 ~ 99999999 m <sup>3</sup> "0.001" : 0 ~ 99999999 m <sup>3</sup> "0.00001" : 0 ~ 99999999 m <sup>3</sup>	
入力換算	パルス発信式水流量計のパルスレート (m l /パルス)を設定します。 入力範囲は 1 ~10,000,000 となります。小数点以下の数値は入力できません。 小数点以下の数値がある場合は、整数で入力し、入力換算単位を設定して調整し てください。 例) 0.1ml /パルスの場合 = 1 × 0.1 1000ml /パルスの場合 = 1000 × 1	
入力換算単位	1、0.1、0.01 "から選択します。 入力換算の値に小数点以下の数値がある場合の桁合わせに使用します。	
線種	接続するパルス発信式水流量計の出力仕様に合わせて、2線入力、3線入力の いずれかから選択します。	

#### 動作確認済みパルス発信式水流量計の設定例

(弊社製 HEMS コントローラ「ES ゲートウェイ G1N-00U」ご使用時)

メーカ	愛知時計電機株式会社	因幡電機産業株式会社
型式	FMDS13SI-8036	AS-WFC/GG-S
パルスレート(ℓ/パルス)	1	0.0992
出力単位	0.0001	0.0001
入力換算	1000	992
入力換算単位	1	O. 1
線種	3 線入力	2 線入力

本装置のネットワーク設定を変更することができます。

(1) メインメニューの「ネットワーク設定」をクリックします。



(2) ネットワーク設定

工場出荷時は、「IP アドレスを自動的に取得する」 に設定されています。 通常はこの設定で使用してください。 設定を終えたら [更新] ボタンを押すと、設定内容が反映されます。 [戻る] ボタンでメインメニューに戻ります。 ※ネットワーク設定の変更後は、設定パソコンを再起動してから本装置に再接続してください。

HML-CTS01 計測ユニット ネットワーク設定		
● IPアドレスを自動的に取得する ○ 次のIPアドレスを使用する		
IPアドレス		
◎DNSサーハーのアドレスを目動的に取得する ○次のDNSサーバーのマドレスを使用する		
※ネットワーク情報を再設定する場合は更新後 新しいネットワーク情報で再接続してください		
更新 戻る		

設定例(自動取得する場合)

HML-CTS01 計測ユニット ネットワーク設定		
○IPアドレスを自動的に取得する ●次のIPアドレスを使用する		
IPアドレス 192 168 183 33		
サブネットマスク 255 255 0		
デフォルトゲートウェイ 192 168 173 100		
○DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する		
●次のDNSサーバーのアドレスを使用する		
DNSサーバー 192 168 183 100		
※ネットワーク情報を再設定する場合は更新後 新しいネットワーク情報で再接続してください		
更新 戻る		

設定例(手動設定する場合)

設定項目詳細

項目	内容
IP アドレスを自動的に 取得する	IP アドレスを自動取得する場合(DHCP 環境)に選択します。 通常はこの設定を使用してください。
次のIPアドレスを使う	固定 IP アドレスを使用する場合のみチェックを入れ、IP アドレス、 サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力してください。 固定 IP アドレスの設定方法は、次頁を参照ください。
IPアドレス	固定 I Pアドレスを使用する場合、宅内ネットワーク環境に合わせ、 IP アドレスを入力します。
サブネットマスク	固定 I Pアドレスを使用する場合、宅内ネットワーク環境に合わせ、 サブネットマスクの値を入力します。
デフォルトゲートウェイ	固定 I Pアドレスを使用する場合、宅内ネットワーク環境に合わせ、 デフォルトゲートウェイの値を入力します。
DNS サーバーのアドレス を自動的に取得する	DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する場合に選択します。 通常はこの設定を使用してください。
次の DNS サーバーの アドレスを使う	固定 I Pアドレスを使用する場合、宅内ネットワーク環境に合わせ、 DNS サーバーの値を入力してください。

#### 3.4 固定 IP アドレス環境での設定方法

#### 3.4.1 計測ユニットの IP アドレスの決定

① 設定用パソコンでコマンドプロンプト画面を開きます。

コマンドプロンプトの画面の表示方法(Windows 7の場合):

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンド プロンプト」の順にクリックします。



②「コマンド プロンプト」が表示されます。
 「ipconfig /all」と入力して「Enter」キーを押します。



③ IP アドレスなどのネットワークに関する各種情報が以下のように表示されます。 デフォルトゲートウェイ、サブネットマスク、DNS サーバーの値を確認し、メモします。

※DNS サーバーの IP アドレスが 2 つ表示された場合は、両方ともメモしてください。





表示例:下記コマンドプロンプトの画面では、次の値となります。

・サブネットマスク : 「255.255.255.0」 ・デフォルトゲートウェイ : 「192.168.10.1」 ・DNS サーバー : 「192.168.10.1」

Image: State
C:¥Users>ipconfig /all
Windows IP 構成
ホスト名 : chikuden-hoshu3 ブライマリ DNS サフィックス : ノード タイブ : ハイブリッド IP ルーティング有効 : いいえ WINS プロキシ有効 : いいえ DNS サフィックス検索一覧 :
イーサネット アダプター ローカル エリア接続:
接続固有の DNS サフィックス :         説明 :       Realtek PCIe FE Family Controller         物理アドレス :       00-00-00-00-00         DHCP 有効 :       :01-00-00-00-00         自動構成有効 :       :(dl)         自動構成有効 :       :(dl)         中サーテドレス :       :fe80::ccac:eb72:bdd9:ee8%14(優先)         サンクローカル IPv6 アドレス :       :fe80::ccac:eb72:bdd9:ee8%14(優先)         サンフローカル IPv6 アドレス :       :fe80::ccac:eb72:bdd9:ee8%14(優先)         ウス取得 :       :fe80::ccac:eb72:bdd9:ee8%14(優先)         ウス取得 :       :fe80::ccac:eb72:bdd9:ee8%14(優先)         サンフ取得 :       :fe80::ccac:eb72:bdd9:ee8%14(優先)         サンフ取得 :       :fe80::ccac:eb72:bd09:ee8%14(優先)         ・ :       :255.255.255.0         ・ :       :102:168:10.1         :       :192:168:10.1         :       :192:168:10.1         :       :192:168:10.1         :       :       :192:169:10:1         DHCPv6 IAID : :       :       :       :00-00-00-00-
DNS サーバー NetBIOS over TCP/IP 接続固有の DNS サフィックス検索の一覧: Tuppel adapter isatap.{2E6783ED-0E57-4E8E-9705-E036495E31E8}:

④ ③で調べたデフォルトゲートウェイの IP アドレスを元に、次の手順で計測ユニットの新規 IP アドレスを 決めてください。

デフォルトゲートウェイの IP アドレスが 192.168.10.1 の場合は、192.168.10.000とします。 ○○の部分は、2~254の範囲の値とします。

(○○○は他の機器と重複しない値としてください。また、ルータが DHCP サーバー設定になっている場合は、DHCP サーバーが割り当てる IP アドレスの範囲と重複しない値に設定してください。詳細は、ルータの取扱説明書をご覧ください。)

デフォルトゲートウェイのIPアドレス(例): <u>192.168.10</u>.1

計測ユニットの新規IPアドレス : <u>192. 168. 10</u>. 000

-

#### メモ欄

計測ユニットのIP アドレス : . . .

#### 3.4.2 計測ユニットのネットワーク設定

3.4.1 「計測ユニットのIPアドレスの決定」(P28)で決定したIPアドレスおよびネットワーク情報を、

3.3.6 「ネットワーク設定」(P26)を参考に設定します。

#### 3.5 ファームウェアの更新

本装置のファームウェアを最新の状態に更新します。 ※ファームウェアを更新するには、弊社製 HEMS コントローラ「ES ゲートウェイ G1N-00U」が必要です。

#### (1)ファームウェアの更新の設定方法

①メインメニューの「ファームウェアの更新」をクリックします。



② 最新ファームウェアのダウンロード先アドレスとダウンロードタイミング(更新間隔)を入力します。
 [更新]ボタンを押すと変更が反映されます。

HML-CTS01 計測ユニット ファームウェア更新	
現在のバージョンは1.0です 新し、マァームウェアを確認し更新します	
ダウンロード先アドレス ダウンロードタイミング 24 更新 戻る 実行	

項目	内容
ダウンロード先 アドレス	新しいファームウェアを確認するサーバーのアドレスを入力します。 ES ゲートウェイ G1N-00Uの IP アドレスを入力してください。 ※IP アドレスの確認方法は ES ゲートウェイの取扱説明書をご覧ください。
ダウンロード タイミング	設定時間経過毎にファームウェアの更新状況を確認し、更新されている場合 にはファームウェアの更新を自動で実行します。 設定範囲は" 1 ~ 24 "時間となります。

③ [実行] ボタンを押すと、即時にファームウェアのダウンロードが始まります。 ファームウェアのダウンロードを中断する場合は、キャンセルを押してください。

> HML-CTS01 計測ユニット ファームウェア更新 新しいファームウェアを取得しています... 98192 / 876640 Byte

④ ファームウェアのダウンロードが完了すると以下の画面が表示されます。
 [実行] ボタンを押すと、Power ランプが点滅し、ファームウェアの更新が開始されます
 更新が完了すると、自動で本装置が再起動(更新時間約3分)します。

HML-CTS01 計測ユニットファームウェア更新 本体をリセットしてファームウェアを更新します
※「OK」ボタン押下後ブラウザを閉じ、本体再起動後にブラウザを開いてください
OK

## 4. 仕様

#### 計測ユニット本体部

項目	内容		備考
型番	HML-CTS01-L03		
電力計測	計測回路	主幹用 : 100A×2回路 分岐回路用 : 100A×4回路	<ul> <li>・本製品に付属のCTセンサは3個です。</li> <li>4回路以上計測する場合は増設用CT</li> <li>を追加購入する必要があります。</li> <li>・太陽光発電の計測は単相2線出力のみ</li> <li>対応しています。</li> </ul>
	計測精度	約±5%	<ul> <li>・定格電圧(AC200V±8%)印加、</li> <li>定格計測電流範囲(5~100A)時、</li> <li>電圧・電流波形に歪み及び位相差がない場合</li> <li>・周囲温度:25℃</li> </ul>
	計測回路	水道×1回路	
パルス計測 (水道)	接続可能 機器	パルス発信式水流量計 出力方式 ・無電圧接点式(2線式または3線式)または オープンコレクタ方式 ・パルス周波数:35.842Hz以下 パルス幅(オン/オフ):5.6ms以上 ※ノイズのない矩形波であること	<ul> <li>パルス発信式水流量計(動作確認済み機器)</li> <li>無電圧接点(3線式)</li> <li>・FMDS13SI-8036</li> <li>…(愛知時計電機株式会社製)</li> <li>オープンコレクタ方式</li> <li>・AS-WFC/GG-S</li> <li>…(因幡電機産業株式会社製)</li> </ul>
インタ	LAN	10BASE-T / 100BASE-TX	
フェース		RJ45 モジュラージャック 1 端子	
電源	·単相3線 AC100/200V 50/60Hz ·単相2線 AC100V 50/60Hz		
消費電力	約 5W		
外形寸法	110 (幅) ×26 (高さ) ×174 (奥行) mm		
質量	約 200g		
動作環境	温度	-10 ~ 40 °C	屋内専用
	湿度	10 ~ 90 %RH(結露なきこと)	

・本装置は、同一ネットワークセグメント内への接続可能台数は1台までとなります。

・ご使用環境によっては性能に影響がでる場合があります。

#### CT センサ

項目	内容	備考
型番	HML-CTSA01	
構造	簡易閉鎖型/クランプ構造	
計測範囲	$5 \sim 100A$	
穴径	¢15.8mm	φ15 を超える太さの配線には取り付 けできません。
ケーブル長	1.5 m	
サイズ	31(幅)× 46(高さ)× 32(奥行)mm	
質量	約65g(ケーブル除く)	

## 5. こんなときは

お問い合わせをいただく前、または、修理を依頼される前にもう一度点検をお願いいたします。それでも正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店またはマクセルサポートセンターにお問い合わせください。

確認してください		
煙が出ている、変なにおい がする	本装置から異臭、異音、発熱、発煙が発生した場合は、分電盤の 本装置用分岐ブレーカをオフにしてください。 その後、お買い上げの販売店またはマクセルサポートセンターにお 問い合わせください。	
Power ランプが緑色に 点灯しない Active Link Error Power	分電盤の本装置用分岐ブレーカがオンになっているか確認してくだ さい。 ブレーカをオンにしても Power ランプが点灯しない場合は、本装 置用分岐ブレーカをオフにし、販売店またはマクセルサポートセン ターまでご連絡ください。	
Link ランプが緑色に点灯せず Error ランプが赤点滅している	<ul> <li>・本装置を接続しているブロードバンドルータやハブの電源が入っているか確認してください。</li> <li>・本装置がブロードバンドルータやハブに LAN ケーブルで正しく接続されているか確認してください。</li> <li>・LAN ケーブルが破損していないか確認してください。破損している場合は、新しいものと交換してください。</li> </ul>	
Error ランプが赤点滅 または赤点灯している LAN Active Link Error Power し し し	本装置をリセットしてください。 リセット方法は、P14を参照してください。 リセットしても状態が変わらない場合は、販売店またはマクセルサポ ートセンターまでご連絡ください。	
Error ランプが赤色に点灯、 Power ランプが緑色に点灯 している Active Link Error Power し し こ こ	本装置をリセットしてください。 リセット方法は、P14を参照してください。 リセットしても状態が変わらない場合は、販売店またはマクセルサポ ートセンターまでご連絡ください。	

## 6. 保証とアフターサービス

#### ■ 保証書

保証書は必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。 また、保証書はよくお読みの上、大切に保管してください。

#### ■ 本装置に関するお問い合わせ先

本装置に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

### マクセルサポートセンター TEL:0120-977-282

IP 電話の場合、上記番号がつながらない場合

### TEL:03-3432-3188

(受付時間) 9:00 ~ 21:00 (365 日) (電話番号、受付時間は変更になることがあります。)

当社ではご相談内容を正しく把握し、正確にご回答するため、および電話対応の品質向上のために通話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。

### マクセル株式会社

〒618-8525 京都府乙訓郡大山崎町大山崎小泉1番地

● ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、当社のグループ会社もしくは業務委託先 に個人情報を提供し対応させていただくことがございます。

● 上記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。



出張修理

型番		HML-CTS01-L03			保証期間	本装置:1年
製造番号						
※お買い上げ日		平成	年	月		
※お客様	お名前					様
	ご住所	Ŧ				
		電話		(	)	
※販売店	住 所 店 名	Ŧ				
		電話		(	)	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 無料修理規程 —

- 保証期間内に取扱説明書、その他の注意書きに従った正常な使用状態において故障した場合には、 本書の記載内容にもとづいて無償修理いたします。お買い上げの販売店またはサポートセンターに出 張修理をご依頼のうえ、修理の際に本書をご提示ください。
- 2. 保証期間内でも次のような場合には有料になります。
  - 1)ご依頼の際、保証書および購入日を証明できるもののご提示がない場合。
  - 2)使用上の誤り(取扱説明書、取扱上の注意事項以外の誤操作など)により生じた故障。
  - 3)修理・改造・分解などによる故障。
  - 4)お取り扱い上の不注意(落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、機器内部への水、砂、薬品の入り込みなど)、手入れの不備(カビ発生、ちり・ほこり等)による故障。
  - 5)本装置以外の付属品および消耗品の使用により生じた故障。
  - 6) 一般用途以外(例えば、業務用の著しい連続使用、車両・船舶への搭載、展示品等などを含む) に起因する損傷。
  - 7) 故障の原因が本装置以外(供給電源など他の機器)にあって、それを点検・修理した場合などの 損傷。
  - 8) オークション、リサイクルショップ等で購入された中古品など。
  - 9) 前記以外で当社の責に帰することのできない原因により生じた故障。
- 3. 本装置の故障に起因する二次的な損害(期待した利益の喪失、精神的な損害など)の補償について は、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 4. 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはマクセルサポートセンターにお問い合わせください。
- 5. 本書は日本国内のみにおいてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

マクセル株式会社

http://www.maxell.co.jp

マクセルサポートセンター

### TEL. 0120-977-282

IP 電話の場合、上記番号がつながらない場合

### TEL. 03-3432-3188

受付時間 9:00 ~ 21:00(365 日)

(電話番号、受付時間は変更になることがあります。)