

服務

此網頁顯示本設備韌體版本。當您的設備出現不正常運作狀況，請提供此資訊與服務紀錄給您的設備服務商。

韌體版本：

項次	描述
MCU版本	MCU 版本資訊，僅提供服務商參考。
藍芽模組	顯示藍芽模組韌體版本，僅提供服務商參考。
韌體版本	若欲升級韌體版本，點擊“更新”後從您的電腦選擇韌體檔案，點擊“套用”以啟動韌體更新。 系統在完成更新後將自動開機，請等待數分鐘，直到選單球 與工具列出現在顯示幕上，您可以繼續操作本產品功能。
服務紀錄	服務紀錄檔可提供為問題分析資訊。导出服務紀錄並存儲於您的電腦後，傳送到您的服務商以進行進一步分析。服務紀錄共包含三個檔案，分別為設定檔資訊、服務資訊與偵錯資訊。 服務記錄 <hr/> 將檔案匯出到您的電腦 說明：  <input type="text"/> 匯出
重新啟動	提供管理者透過網路遠端重啟設備的功能。重啟前請先確認本設備當下沒有在進行重要工作。點擊 重新啟動 圖示後，將出現警告對話方塊，點擊確認後開始重啟。 重新啟動設備 <hr/> 重新啟動  <p>重新啟動設備</p> <p> 所有操作都將停止，請確認重新啟動設備。</p> <p>確認 取消</p>

通告

當系統正在進行韌體更新時，請不要關機或移除電源，以免造成無法回復的系統傷害。