

マクセル ボタン電池 対応表

※販売ルート C: 一般の店頭で市販されています。

「マクセル型番」の列で 下線 の付いているものは、直販サイト「マクセルオンライン」へのリンクとなっており、パソコンやスマートフォンでご購入いただけます。(直販サイトは日本国内のみご利用が可能です)

B: 弊社では一般店頭販売を行っておりません。ご購入については、該当する電池が組み込まれている機器の製造メーカーにお問い合わせくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

タイプ	使用分野			公称電圧 (V)	maxell マクセル型番	販売ルート ※	アメリカ				ヨーロッパ			アジア			IEC	その他		
		ENERGIZER (エナジャイザ)	DURACELL (デュラセル)				RAYOVAC (レイオバク)	TIMEX (タイムックス)	VARTA (バルタ)	RENATA (レナータ)	BULOVA (ブローバ)	SEIKO (セイコー)	CITIZEN (シチズン)	VINNIC (ヴィニック)	GP (ゴールドピーク)					
酸化銀電池	時計用 ハイレート タイプ	11.6×5.4	0.457×0.213	1.55	<u>SR44W</u>	C	357	D357	357	J	V357	357	228	SB-B9		357	SR44			
		11.6×4.2	0.457×0.165	1.55	<u>SR43W</u>	C	386	D386	386	H	V386	386	260	SB-B8	280-41	386	SR43			
		11.6×3.05	0.457×0.120	1.55	<u>SR1130W</u>	C	389	D389	389	M	V389	389	626	SB-BU	280-15	389	SR54			
		11.6×2.05	0.457×0.081	1.55	<u>SR1120W</u>	C	391	D391	391	L	V391	391	609	SB-BS	280-30		SR55			
		9.5×3.6	0.374×0.142	1.55	<u>SR936W</u>	B	380					380				280-74		SR45		
		9.5×2.73	0.374×0.107	1.55	<u>SR927W</u>	C	399	D399	399	W	V399	399	613	SB-BP	280-44		SR57			
		9.5×2.05	0.374×0.081	1.55	<u>SR920W</u>	C	370	D370	370	Z	V370	370	620	SB-BN	280-51		SR69			
		7.9×3.6	0.311×0.142	1.55	<u>SR41W</u>	C	392	D392	392	K	V392	392	247B	SB-B1	280-13	392	SR41			
		7.9×2.6	0.311×0.102	1.55	<u>SR726W</u>	C	396	D396	396	V	V396	396	612	SB-BL	280-52		SR59			
		7.9×2.1	0.311×0.083	1.55	<u>SR721W</u>	C	361	D361	361	X	V361	361		SB-BK	280-53		SR58			
		6.8×2.6	0.268×0.102	1.55	<u>SR626W</u>	C	376		376	MA			376	619	SB-BW	280-72		SR66		
		6.8×2.15	0.268×0.085	1.55	<u>SR621W</u>	C										280-70		SR60		
		時計用 ローレート タイプ	11.6×5.4	0.457×0.213	1.55	<u>SR44SW</u>	C	303	D303	303	A	V303	303		SB-A9	280-08		SR44		
			11.6×4.2	0.457×0.165	1.55	<u>SR43SW</u>	C	301	D301	301	D	V301	301	226	SB-A8	280-01		SR43		
			11.6×3.6	0.457×0.142	1.55	<u>SR1136SW</u>	B	344	D344	344		V344	344	242				SR42		
			11.6×3.05	0.457×0.120	1.55	<u>SR1130SW</u>	C	390	D390	390		V390	390	603	SB-AU	280-24		SR54		
			11.6×2.05	0.457×0.081	1.55	<u>SR1120SW</u>	C	381	D381	381		V381	381	317	SB-AS	280-27		SR55		
			11.6×1.65	0.457×0.065	1.55	<u>SR1116SW</u>	C	366	D366	366		V366	366	608			280-46			
			9.5×3.6	0.374×0.142	1.55	<u>SR936SW</u>	C	394	D394	394	LA	V394	394	625	SB-A4	280-17	394	SR45		
			9.5×2.73	0.374×0.107	1.55	<u>SR927SW</u>	C	395	D395	395		V395	395	610	SB-AP	280-48	395	SR57		
	9.5×2.05		0.374×0.081	1.55	<u>SR920SW</u>	C	371	D371	371		V371	371	605	SB-AN	280-31		SR69			
	9.5×1.45		0.374×0.057	1.55	<u>SR914SW</u>	C										280-76				
	9.5×1.65		0.374×0.065	1.55	<u>SR916SW</u>	C	373	D373	373	WA	V373	373	617	SB-AJ	280-45		SR68			
	7.9×3.6		0.311×0.142	1.55	<u>SR41SW</u>	C	384	D384	384		V384	384	247	SB-A1	280-18		SR41			
	7.9×3.1		0.311×0.122	1.55	<u>SR731SW</u>	B	329	D329	329		V329	329								
	7.9×2.6		0.311×0.102	1.55	<u>SR726SW</u>	C	397	D397	397	N	V397	397	607	SB-AL	280-28		SR59			
	7.9×2.1		0.311×0.083	1.55	<u>SR721SW</u>	C	362	D362	362	S	V362	362	601	SB-AK	280-29	362	SR58			
	7.9×1.68		0.311×0.066	1.55	<u>SR716SW</u>	C	315	D315	315	HA	V315	315	614	SB-AT	280-56		SR67			
	7.9×1.29		0.311×0.051	1.55	<u>SR712SW</u>	C	346		346		V346	346	628	SB-AH	280-66					
	6.8×2.6		0.268×0.102	1.55	<u>SR626SW</u>	C	377	D377	377	BA	V377	377	606	SB-AW	280-39		377	SR66		
	6.8×2.15		0.268×0.085	1.55	<u>SR621SW</u>	C	364	D364	364	T	V364	364	602	SB-AG	280-34	364	SR60			
	6.8×1.65		0.268×0.065	1.55	<u>SR616SW</u>	C	321	D321	321	DA	V321	321	611	SB-AF	280-73		SR65			
	5.8×2.7	0.228×0.106	1.55	<u>SR527SW</u>	C	319	D319	319		V319	319	615	SB-AE	280-60		SR64				
	5.8×2.15	0.228×0.085	1.55	<u>SR521SW</u>	C	379	D379	379	JA	V379	379	618	SB-AC	280-59	379	SR63				
	5.8×1.65	0.228×0.065	1.55	<u>SR516SW</u>	C	317	D317	317	CA	V317	317	616	SB-AR	280-58		SR62				
	5.8×1.25	0.228×0.049	1.55	<u>SR512SW</u>	C	335		335		V335	335	622	SB-AB	280-68						
	4.8×2.15	0.189×0.085	1.55	<u>SR421SW</u>	C	348								SB-A6	280-77					
	4.8×1.65	0.189×0.065	1.55	<u>SR416SW</u>	C	337		337					623	SB-A5	280-75					
	一般用 ボタン形	11.6×5.4	0.457×0.213	1.55	<u>SR44(G13)</u>	C	EPX76				V76PX, V13GS				303EF, 357EF		SR44	SG13, G13		
		11.6×4.2	0.457×0.165	1.55	<u>SR43(G12)</u>	C	386				V12GS				386EF		SR43	SG12, G12		
11.6×3.05		0.457×0.120	1.55	<u>SR1130</u>	C	389				V10GS				389EF		SR54	SG10, G10			
11.6×2.05		0.457×0.081	1.55	<u>SR1120</u>	C	391				V8GS				391EF		SR55	SG8, G8			
7.9×3.6		0.311×0.142	1.55	<u>SR41</u>	C	392								392EF		SR41	SG3, G3			
アルカリ ボタン電池	一般用 ボタン形	11.6×5.4	0.457×0.213	1.5	<u>LR44</u>	C	A76	PX76A	RW82		V13GA	LR44			L115F	GPA76	LR44	AG13, G13A, A76		
		11.6×4.2	0.457×0.165	1.5	<u>LR43</u>	C	186	D186A	RW84		V12GA	LR43			L1142	GP186	LR43	AG12, G12A		
		11.6×3.05	0.457×0.120	1.5	<u>LR1130</u>	C	189	D189A	RW89		V10GA				L1131	GP189	LR54	AG10, G10A		
		11.6×2.05	0.457×0.081	1.5	<u>LR1120</u>	C	191	D191A			V8GA				L1121	GP191	LR55	AG8		
		7.9×3.6	0.311×0.142	1.5	<u>LR41</u>	C	192		RW87		V3GA				L736	GP192	LR41	G3A		
リチウム 電池	一般用 コイン形	20.0×3.2	0.787×0.126	3.0	<u>CR2032</u>	C	ECR2032	DL2032	KECR2032		CR2032	CR2032		SB-T51		CR2032	CR2032	CR2032		
		20.0×2.5	0.787×0.098	3.0	<u>CR2025</u>	C	ECR2025	DL2025	KECR2025		CR2025	CR2025		SB-T14	280-205	CR2025	CR2025	CR2025		
		20.0×1.6	0.787×0.063	3.0	<u>CR2016</u>	C	ECR2016	DL2016	KECR2016		CR2016	CR2016		SB-T11	280-206	CR2016	CR2016	CR2016		
		16.0×3.2	0.630×0.126	3.0	<u>CR1632</u>	C	ECR1632	DL1632	KECR1632		CR1632	CR1632				CR1632	CR1632	CR1632		
		16.0×2.0	0.630×0.079	3.0	<u>CR1620</u>	C	ECR1620	DL1620	KECR1620		CR1620	CR1620				CR1620	CR1620			
		16.0×1.6	0.630×0.063	3.0	<u>CR1616</u>	C	ECR1616	DL1616	KECR1616		CR1616	CR1616		SB-T17	280-208	CR1616	CR1616			
		12.5×2.0	0.492×0.079	3.0	<u>CR1220</u>	C	ECR1220	DL1220			CR1220	CR1220				CR1220	CR1220	CR1220		
		12.5×1.6	0.492×0.063	3.0	<u>CR1216</u>	C	ECR1216	DL1216			CR1216	CR1216				CR1216	CR1216			
		カメラ用 円筒形	45×34×17	1.77×1.34×0.67	6.0	<u>2CR5</u>	C	EL2CR5	DL245	RL2CR5		2CR5								
			36×35×19.5	1.42×1.38×0.77	6.0	<u>CR-P2</u>	C	EL223AP	DL223A	RL223A		CR-P2								
			16.8×34.5	0.66×1.36	3.0	<u>CR123A</u>	C	EL123AP	DL123A	RL123A		CR123A								
			15.6×27.0	0.61×1.06	3.0	<u>CR2</u>	C	EL1CR2	DLCR2	RLCR2		CR2								