


M-1900S 用デバイスドライバー インストールガイド

Rev 1.0
2022 年 2 月


マクセル株式会社

1. ドライバー インストール

1. 展開されたフォルダーを開き、【Setup.exe】をダブルクリックします。




2. SETUP.exe を選択し起動します。Windows OS から「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか？」と表示された場合は、【はい】 をクリックします。
3. 言語選択画面が表示されますので、プルダウンで日本語を選択し【OK】をクリックします。



4. 「AB Circle CIR115 CCID Driver V2.0.3.0 Setup Wizard」が開きますので、【次へ (N)】をクリックします。




5. インストール先に問題がなければ、【次へ (N)】をクリックします。



6. 【インストール (I)】をクリックします。



7. インストールが開始されます。



8. 「インストールが完了しました」と表示されたら【完了 (F)】をクリックして下さい。



9. インストールが完了したら IC カードリーダー・ライターを PC の USB ポートに接続して下さい。

10. インストール作業は以上で完了です。

ドライバーのインストールを確認する場合は次のページへお進み下さい。


2. ドライバー 確認方法

IC カードリーダーライターが正しく認識されない場合また正常に動作しない場合は、以下の手順でドライバーをご確認下さい。


1. R/W の USB コネクタを USB ポートに接続します。
2. 画面左下のスタートを右クリックします。




3. 【デバイス マネージャー (M)】 をクリックします。




4. 「デバイス マネージャー」の【スマートカード読み取り装置】を選択します。
 (※ 1 スマートカード読み取り装置が表示されるまでに時間がかかる場合があります。)




5. 【CIR115 ICC】をダブルクリックします。
 (※ 2 CIR115 ICC が表示されるまで時間がかかることがあります。)
 (※ 3 CCID USB Smartcard Reader が表示される場合もあります。)



6. 「CIR115 ICCのプロパティ」が表示されますので、【ドライバー】のタブを選択します。
 (※ 4 CCID USB Smartcard Reader が表示される場合もあります。)



7. 「CIR115 ICCのプロパティ」内の下記項目を確認します。
 (※ 5 CCID USB Smartcard Reader が表示される場合もあります。)
 (※ 6 バージョン表示は例となります。インストールしたバージョンと一致しているかご確認下さい)
 プロバイダー : AB Circle Limited
 日付 : 2021/10/11
 バージョン(例) : 2.0.3.0



8. 以上で確認作業は完了です。